

BAYROL

L'Electronic Pooltester II, photomètre électronique nouvelle génération



Electronic Pooltester II, tel est le nom du photomètre électronique nouvelle génération de Bayrol. Cette innovation, qui sera commercialisée à partir de mars 2025, dispose de trois avantages majeurs : son analyse de 7 paramètres, sa connectivité et son côté intuitif.

Premier avantage, l'analyse fine de 7 données du bassin ou du spa, quel que soit le traitement, à savoir :

- la valeur du pH
- la teneur en brome
- la teneur en oxygène actif (MPS)
- la teneur en chlore libre et chlore total
- le T.A.C (alcalinité)
- le taux de stabilisant (acide cyanurique)

Tous ces résultats sont fiables et obtenus de manière rapide.

Second avantage, sa connectivité. En effet, cette innovation peut se connecter en Bluetooth à l'application gratuite My POOL EXPERT depuis un smartphone, une tablette ou un PC. Tous les paramètres mesurés ci-dessus sont transmis à l'application. À la clé, des recommandations de dosage personnalisées pour l'utilisateur, afin que l'eau de sa piscine puisse rester cristalline et confortable.

Outre cette application, l'Electronic Pooltester II se connecte aussi avec BAYROL Solution, logiciel destiné aux professionnels assurant un diagnostic poussé de l'eau des piscines et des spas. Cet outil est accessible sur le web, en téléchargeant le logiciel sur PC, ou via l'Application BAYROL Solution téléchargeable sur Apple Store et Google Play. Toutes les données analysées par le photomètre sont transmises au logiciel par Bluetooth, qui rend un rapport d'analyse de l'eau complet, comprenant les étapes de traitement à faire, les produits Bayrol préconisés et les différents dosages à réaliser.

Troisième avantage, son côté intuitif. Insubmersible, étanche (IP 68) et robuste, cette innovation offre à son utilisateur une excellente prise en main et une facilité d'utilisation, grâce à ses six boutons et à son design ergonomique. Le fonctionnement est très simple ; l'utilisateur remplit l'éprouvette en plongeant l'appareil dans l'eau du bassin (ou en utilisant la seringue de 10 ml comprise dans le pack), puis y ajoute un réactif qu'il mélange. Quelques secondes plus tard, la valeur du paramètre analysé s'affiche sur l'écran digital.